

oczyszczyć ściany, wykonać tynk
wapienny z dodatkiem trasy

Q — Q


C — C

skuć tynk i wykonać nowy

skuć tynk i wykonać nowy

86

258



Stupki należy przemurować cegłą ceramiczną pełną kl. 250
na ZAPRAWIE MURARSKIEJ Z TRASEM ATLAS
ZŁOTY WIEK.
Spękane i wypaczone fragmenty ściany należy przemurować
cegłą ceramiczną pełną kl. 250 na ZAPRAWIE
MURARSKIEJ Z TRASEM ATLAS ZŁOTY WIEK.

UWAGA:
WYMIARY DO WYKONANIA RAMEK NALEŻY BRAĆ
Z NATURY.

NAZWA RYSUNKU:		SKALA:		BRANŻA:	
Zagospodarowanie działki		1:75		KONSTRUKCYJNA	
FAZA:		DATA:		NR RYSUNKU	
PBW		09.2011r.		ZT-1	
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIEŃ		SPECIAL.	PODPIS
OPRACOWAŁ	Inż. Benedykt Reder	UPR. PROJ.		konst.-budow.	
		UAM-TV/8346/113/70/88			