



**UWAGA:**

1. Elementy więzby dachowej oraz łąty i kontrłąty zaimpregnować FOBOSEM M-4 dwukrotnie
2. Deski pomalować farbą Sadolin w kolorze brązowym dwukrotnie
3. Dokładny kształt i wymiary okapu należy pobrać z natury.
4. Po ustawieniu rusztowań ocenić stan techniczny okapu, odtworzyć i wymienić uszkodzone i zkorodowane elementy drewniane okapu według istniejącego sposobu wykonania i zamontowania.

<b>InterBUD</b> Biuro Obsługi Budownictwa i Nieruchomości Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20 86-300 Grudziądz tel/fax (56)46233-31	OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		SKALA: 1:10 DATA: 2/2011
	LOKALIZACJA:	ul. Nadgórna 15-17, 86-300 Grudziądz	
	INWESTOR:	M.P.G.N. Sp. z o.o. w Grudziądz	
	ADRES:	ul. Nadgórna 15-17, 86-300 Grudziądz	
	TEMAT:	<b>SZCZEGÓŁ "A" OKAPU</b>	
Opracował:		Nr upraw.	Podpis
mgr inż. Olgierd Nagórski		588/71-Bg	