



Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.

W budynku występują mieszkania remontowane z zamurowanymi wnękami pod parapetem.

W miejscach, gdzie występują wnęki należy je zamurować żabobetonem, otyłkować i pomalować na biało.

Faza:	Branža:	Skala:	Nr rys.:
PBW	Sanitarna	1:75	8